

Montageanleitung

Contec CV- und CE- Verbinder nach DIN 19522 / EN 877



Anzugsdrehmomente		
DN 50 - DN 70		ca. 6 Nm
DN 100 - DN 150		ca. 8 Nm

Montage:

1. Manschette auf das Rohrende stecken. Mittlerer Distanzring der Dichtung liegt auf dem Rohr auf.
2. Überstehendes Teil der Manschette nach unten umklappen.
3. Nächstes Rohr- bzw. Formstück bündig auf den Distanzring der Manschette aufsetzen.
4. Manschette zurückklappen.
5. Verbinder aufsetzen und mit Schraubwerkzeug wechselseitig, gleichmäßig festziehen.