

Montageanleitung

Contec Fix-Verbinder für Anschlussrohre aus PE-HD-PP
nach DIN 19522 / EN 877



Montage:

1. Der komplett gelieferte Fix-Verbinder bis zum Distanzring der Dichtung auf das Rohrende oder Formstück aufsetzen und mit dem Spannring befestigen.
2. Mit einer Zange am Öffnungszapfen ziehen und die Gummimembrane entfernen.
3. Anschlussrohr auf die notwendige Einbautiefe markieren, mit Gleitmittel versehen und einschieben.

SML-Rohr DN	Anschlussrohr Außendurchmesser in mm	Einschubtiefe in mm	Anzugsmomente in Nm
50	40 - 56	42	ca. 2
70	56 - 75	55	ca. 2
80	83 - 90	60	ca. 2
100	104 - 110	65	ca. 2
125	125	75	ca. 2